

DRIVESAFE™



ALCOHOLÍMETRO PARA EL ALIENTO

Los alcoholímetros para el aliento DRIVESAFE proporcionan resultados precisos en segundos gracias a nuestro nuevo sensor electroquímico. Los profesionales de la seguridad en transporte han confiado en los dispositivos DRIVESAFE por más de 25 años.

DRIVESAFE

Alcoholímetro para el Aliento



Servicio comprobado

Por más de 25 años los alcoholímetros para el aliento DRIVESAFE han ganado la confianza de los profesionales para probar la seguridad en el lugar de trabajo. Gracias a su facilidad de uso y confiable desempeño, los medidores DRIVESAFE proporcionan un punto de referencia único para evaluaciones imparciales de la concentración de alcohol en el aliento.

Fácil de usar

Los iconos en la pantalla LCD guían al operador con confianza a través de la secuencia de prueba e indican la ocurrencia de errores o pasos equivocados. Todas las funciones se controlan con un solo botón.

Proceso simple

Los alcoholímetros DRIVESAFE indican automáticamente cuándo se debe tomar la prueba. Basta con insertar una boquilla nueva en el dispositivo y proporcionar una muestra de aliento. Un tono suena para indicar el flujo correcto de aliento, y un pitido suena después de 5 segundos de flujo continuo para indicar que se recibió una muestra adecuada. El resultado del análisis aparece en unos pocos segundos.

Resultados claros

Las mediciones de alcohol en el aliento de la prueba se muestran en una pantalla LCD de tres dígitos, junto con un medidor gráfico de intensidad y una luz de fondo tricolor para mayor claridad.

Desempeño confiable

Los medidores DRIVESAFE utilizan avanzados sensores electroquímicos específicos para el alcohol y son el estándar para los

alcoholímetros portables de uso policial. La estabilidad a largo plazo del sensor provee resultados precisos a lo largo de años de uso. La calibración se mantiene con simuladores de alcohol en el aliento de ACS y solución de referencia de alcohol.

Listo para uso

Cada alcoholímetro DRIVESAFE viene totalmente equipado con dos baterías AA alcalinas, instrucciones de operación, estuche protector y cinco boquillas.

Garantía limitada

Los alcoholímetros de ACS tienen una garantía por un año a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación y materiales. El mantenimiento de los alcoholímetros debe ser realizado únicamente por técnicos cualificados.

Especificaciones

Tamaño:	137 mm x 59 mm x 26 mm
Peso:	155 gramos
Sensor:	Electroquímico (células de combustible)
Especificidad:	Sólo alcohol, resouesta negativa a cetonas o hidrocarburos
Temperatura ambiente:	0 to 50 °C
Prueba inicial:	< 10 segundos
Muestra de aliento:	5 segundos de muestra de aliento moderada y continua
Tiempo de análisis:	< 10 segundos
Tiempo de recuperación:	25 segundos
Formato de lectura:	BAC (g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)
Rango de medición:	0.00 to 0.75 mg/L (150 mg/dL, 0.15 g/dL)
Precisión:	± 5% @ 0.50 mg/L (100 mg/dL, 0.10 g/L)
Pantalla:	LCD de 3 dígitos con luz de fondo tricolor y gráfico
Batería:	2 AA
Duración de la batería:	1000 pruebas
Boquilla:	Desechable (95-000250)
Calibración:	ALCOSIM™ o equivalente

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOLOCK, ALCOSIM, DRIVESAFE y "The Molly" son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (Internacional) Inc. y se utilizan bajo licencia.



ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Alcohol Countermeasure Systems Corp

60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W6J2 CANADA

T +1 416 619 3500

F +1 416 619 3501

acs-corp.com